CUTEK® WOOD REVIVER

RESTAURACIÓN PROFESIONAL DE LA MADERA



BENEFICIOS

- **Restaura poderosamente la madera:** Devuelve a la madera envejecida, grisácea o plateada su aspecto original.
- **Elimina las manchas difíciles:** Como las manchas de hierro, las marcas de agua, los taninos, las resinas, el moho y los hongos.
- **Prepara la madera nueva para el revestimiento:** Elimina el barniz común invisible (brillo del laminado) de la madera recién aserrada o mecanizada.

USOS

CUTEK® Wood Reviver (antes CUTEK® Proclean) es un potente agente limpiador de madera que devuelve su aspecto original a la madera manchada, envejecida y grisácea.

CUTEK® Wood Reviver es eficaz para eliminar manchas difíciles causadas por taninos, agua, hierro, resinas, moho y hongos. También elimina el barniz común invisible (brillo del laminado) para preparar la madera recién aserrada o mecanizada para el revestimiento.

CUTEK® Wood Reviver abrillantará, limpiará y restaurará la madera para que luzca como nueva, lista para la aplicación de CUTEK® Extreme. Debe utilizarse sin diluir. No agregue agua.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES TÍPICAS Y DATOS DE APLICACIÓN

CLASIFICACIÓN	Restaurador/ abrillantador de madera y quitamanchas
COMPONENTES	Uno
PUNTO DE IGNICIÓN	NA
pH	1.5 tal como se suministra
DILUYENTE O “THINNER”	Puede diluirse con agua hasta un 20 % V/V
TAMAÑOS DE ENVASE	3.78 L (1 US gal)

COBERTURA

El índice de esparcimiento es de aproximadamente 5-8.5 m²/L (200-325 ft²/US gal)

IMPORTANTE: Estas cifras representan promedios típicos para tipos comunes de tarimas y revestimientos y deben utilizarse únicamente como una orientación.

CUTEK® WOOD REVIVER



DIRECTRICES DE PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN
Esta es solo una guía y no debe utilizarse como especificación.
Contactar a CUTEK® para discutir los requisitos específicos del proyecto.

ESTADO DE LA MADERA/ EFECTO DESEADO	UBICACIÓN	PREPARACIÓN	PROTECCIÓN	¿AÑADIR CUTEK® COLORTONE? (SÍ/ NO)
Madera NUEVA Conservar el aspecto recién aceitado o modificar el color de la madera	Exterior	Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si está manchada de tanino/agua/ hierro, o para eliminar el brillo del laminado. De lo contrario, limpiar con CUTEK® Quickclean	Aplicar 2 capas de CUTEK® Extreme	SÍ
Madera NUEVA Estabilizar y dejar que se aclare/adquiera un tono plateado de forma natural	Exterior	Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si está manchada de tanino/agua/ hierro, o para eliminar el brillo del laminado. De lo contrario, limpiar con CUTEK® Quickclean	Aplicar 2 capas de CUTEK® Extreme	NO
Madera VIEJA Recubierta previamente con CUTEK® Extreme Conservar el aspecto recién aceitado o modificar el color de la madera	Exterior	Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si se ha descuidado el mantenimiento y la madera está grisácea, muy manchada o tiene una acumulación excesiva de CUTEK® Colortone. De lo contrario, limpiar con CUTEK® Quickclean.	Aplicar 1 capa de CUTEK® Extreme	SÍ
Madera VIEJA Recubierta previamente con CUTEK® Extreme Estabilizar y permitir el aclarado/tono plateado natural	Exterior	Preparar para el mantenimiento limpiando con CUTEK® Quickclean. Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si se ha descuidado el mantenimiento y la madera está muy manchada o desea restaurar el color original.	Aplicar 1 capa de CUTEK® Extreme	NO
Madera VIEJA Previamente recubierta con un revestimiento que forma una película Conservar el aspecto recién aceitado o modificar el color de la madera	Exterior	Eliminar el revestimiento anterior con CUTEK® Wood Stripper y luego limpiar con CUTEK® Wood Reviver.	Aplicar 2 capas de CUTEK® Extreme	SÍ
Madera VIEJA Previamente recubierta con un revestimiento que forma una película Estabilizar y permitir el aclarado/tono plateado natural	Exterior	Eliminar el revestimiento anterior con CUTEK® Wood Stripper y luego limpiar con CUTEK® Wood Reviver.	Aplicar 2 capas de CUTEK® Extreme	NO
Madera VIEJA Sin recubrimiento previo Conservar el aspecto recién aceitado o modificar el color de la madera	Exterior	Limpiar con CUTEK® Wood Reviver para restaurar el color original y eliminar las manchas.	Aplicar 2 capas de CUTEK® Extreme	SÍ
Madera VIEJA Sin recubrimiento previo Estabilizar y permitir el aclarado/tono plateado natural	Exterior	Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si está manchada de tanino/agua/ hierro, de lo contrario, limpiar con CUTEK® Quickclean.	Aplicar 2 capas de CUTEK® Extreme	NO

CUTEK® WOOD REVIVER



INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN	**Antes de empezar:** Hay que tener en cuenta los peligros y precauciones que aparecen en la página web de CUTEK® y en la etiqueta del envase, y asegurarse de utilizar el equipo de seguridad correcto, tal y como se detalla en la Hoja de Datos de Seguridad. Al utilizar CUTEK® Wood Reviver, todas las superficies adyacentes y la vegetación deben protegerse adecuadamente. También es importante, tener en cuenta la posibilidad de que el viento arrastre el producto a zonas con tráfico de vehículos o peatones cuando se lave. Lavar con agua todo el equipo, la vegetación, los caminos, el hormigón, el asfalto y otras superficies adyacentes antes y después del contacto. La lista completa de precauciones para la aplicación está disponible en nuestra página web cutekwoodsolutions.com, o consultando con el servicio de atención al cliente en el teléfono 1-844-442-8835. NO TRAGAR. CUTEK® Wood Reviver hará que las superficies sean resbalosas, NO caminar sobre la superficie hasta que esté seca.
PROCESO DE APLICACIÓN PASO A PASO	Moje la madera antes de aplicar CUTEK® Wood Reviver. Deje actuar Wood Reviver sobre la madera entre 1 y 4 horas, según la intensidad de las manchas o el grado de decoloración. Si es necesario, puede dejar el producto sobre la madera hasta 24 horas, aunque un tiempo de contacto más prolongado puede dificultar el enjuague. Para eliminar las manchas más difíciles, puede ser necesario frotar con un cepillo de cerdas rígidas, ejerciendo una presión moderada. Una vez que CUTEK® Wood Reviver haya limpiado la madera, debe aclararse a fondo. Para obtener los mejores resultados, utilizar una lavadora a presión ajustada a unos 50 bares (750 p.s.i.) con un patrón de chorro de abanico ancho (1.5" – 2"). Mantener una distancia de trabajo de al menos 4" de la madera. LA LIMPIEZA CON UNA MANGUERA DE JARDÍN NO ES SUFICIENTE. Se debe tener CUIDADO para evitar dañar la fibra de la madera y hacerla tiras. Ajustar el proceso de limpieza reduciendo la presión o la distancia de trabajo desde la madera. NO utilizar "turbo lavadoras" con la madera. Aclarar desde el punto más alto y trabajar metódicamente hacia abajo con pasadas largas y uniformes en el sentido de la veta, hasta que la espuma sea mínima o nula. Cuanto más tiempo el CUTEK® Wood Reviver esté sobre la madera, mayor será el tiempo de aclarado necesario. **Limpieza:** El equipo puede limpiarse con agua. Asegurarse de que el agua de lavado se desecha de acuerdo con la normativa local.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CUTEK® Wood Reviver es un potente agente limpiador de madera que devuelve su aspecto original a la madera manchada, envejecida y gris. Es importante que el usuario determine la idoneidad del CUTEK® Wood Reviver para la aplicación prevista. CUTEK® Wood Reviver

CUTEK® Wood Reviver debe utilizarse sin diluir, independientemente de la suavidad o densidad de la madera, o de la gravedad de las manchas o del desgaste a la intemperie. No agregue agua.

Probar SIEMPRE el producto en una pequeña área de prueba. Como el tipo y el estado de la madera pueden variar significativamente, las pruebas permiten estimar con precisión el tiempo de trabajo y la cantidad de CUTEK® Wood Reviver necesaria para completar el proyecto. También permitirá perfeccionar la técnica de limpieza.

NOTA: CUTEK® Wood Reviver no eliminará la pintura ni los revestimientos de la madera. Para eliminar revestimientos de madera y pinturas como pinturas de látex, tintes, barnices, aceites de linaza, acrílicos y otros revestimientos que forman películas, utilizar CUTEK® Wood Stripper.



ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

SEGURIDAD	Leer la Hoja de Datos de Seguridad y las precauciones que figuran en las etiquetas de los envases.
ALMACENAMIENTO	Este producto NO está clasificado como mercancía peligrosa para su transporte o almacenamiento en (EE.UU.). Almacenar en lugar bien ventilado, a cubierto y alejado de fuentes de calor. Mantener los envases cerrados en todo momento.
MANIPULACIÓN	Como con cualquier producto químico, debe evitarse la ingestión, inhalación o contacto con los ojos y la piel mediante buenas prácticas de trabajo con seguridad. Protección ocular aprobada para ANSI Z87.1-2015 y deben usarse guantes de goma impermeables cuando exista riesgo de que las salpicaduras entren en contacto con los ojos o la piel. Lavarse siempre las manos antes de fumar, comer, beber o ir al baño.
USO	Utilizar con buena ventilación y evitar la inhalación del vapor y los gases de la pulverización. Si existe riesgo de inhalación del vapor de la pulverización, utilizar un respirador combinado de vapores orgánicos/partículas.
INFLAMABILIDAD	Este producto no es inflamable. Al arder puede emitir gases tóxicos.

TITULAR DE LA LICENCIA

CUTEK Canada

22 Winstar Rd,
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0 CANADA

Contacto:
1-833-692-8835

Los datos presentados en este medio y cualquier consejo, recomendación, información, asistencia o servicio proporcionado por CUTEK® en relación con los productos fabricados por ella o su uso y aplicación se brindan de buena fe y CUTEK® los considera apropiados y fiables. No obstante, cualquier consejo, recomendación, información, asistencia o servicio proporcionado por CUTEK® no exime al usuario de comprobar cuidadosamente todos los suministros inmediatamente después de recibirlos. Nos reservamos el derecho de modificar las constantes de los productos en función del progreso técnico o de nuevos desarrollos. Las recomendaciones hechas en este medio deben comprobarse mediante ensayos preliminares debido a las condiciones durante el procesamiento sobre las que no tenemos control, especialmente cuando también se utilizan materias primas de otras empresas. La información facilitada por nosotros no exime al usuario de determinar la idoneidad del producto para sus propios fines. Las recomendaciones de uso no constituyen una garantía, expresa o implícita, de la idoneidad o adecuación del producto para un fin determinado.